

## Informacja dla użytkownika toporka STIHL AX 6 P, siekiery STIHL AX 15 P, siekiery do rozłupywania STIHL AX 20 PC

**Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:** Siekiery kute służą do rąbania, rozłupywania lub rycia i są przeznaczone wyłącznie do drewna.



Nie używać głowicy siekiery jako młotka do wbijania metalowych klinów.

W przypadku zbyt mocnego uderzenia siekierą w plastikowe lub aluminiowe kliny rozłupujące, stylisko może się odkształcić lub złamać, a siekiera może zostać uszkodzona. Złamanie narzędzia może spowodować zagrożenie.

Obserwować cały czas narzędzie, czy nie wystąpiły w nim żadne zmiany.

Natychmiast wymienić zmienione narzędzie.



Podczas rozłupywania drewna starać się zawsze trafiać w środek pieńka. Jeśli siekiera zaklinuje się w drewnie: Nie naciskać styliska w bok, nie uderzać go i nie podważać! Stylisko lub ostrze może się złamać. Zamiast tego poruszać styliskiem pionowo do góry i w dół i wyjąć ostrożnie siekierę.



Podczas prac leśnych mogą odpryskiwać kawałki drewna. Mogą one uszkodzić wzrok.

Nosić okulary ochronne przylegające ściśle do twarzy.

Odpowiednie okulary ochronne są sprawdzone zgodnie z normą EN 166 lub z przepisami krajowymi i są dostępne w handlu z odpowiednim oznaczeniem.

Okulary ochronne muszą być w nienagannym stanie technicznym.



Nosić buty ochronne wykonane z trwałego materiału z antypoślizgową podeszwą i stalowym noskiem.

Obuwie musi być w nienagannym stanie.

**Zawsze przed rozpoczęciem pracy** trzeba sprawdzić, czy siekiera znajduje się w nienagannym stanie, czy głowica jest osadzona dobrze i bezpiecznie na stylisku oraz czy połączenie między głowicą a styliskiem nie jest uszkodzone.

**Uwaga!** Stylisko i ostrze siekiery nie mogą mieć pęknięć, odprysków ani innych uszkodzeń! Nie używać uszkodzonego lub zmienionego narzędzia! Uszkodzone lub zmienione narzędzie należy natychmiast usunąć!